

INSTRUKCJA OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI dla stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stolarki wykonanej z profili PCV lub aluminiowych. Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i czyszczenia, które pozwolą zachować estetykę, funkcjonalność i trwałość produktów.

2. Transport i składowanie (dotyczy klientów odbierających towar we własnym zakresie)

- produkty transportować w pozycji pionowej, zabezpieczone przekładkami i pasami.
- chronić przed deszczem, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- nie pozostawiać elementów luzem – grozi uszkodzeniem.
- składować pod dachem, w miejscu suchym i przewiewnym.

3. Montaż (ogólne informacje)

- zalecamy wykonanie montażu przez autoryzowaną ekipę montażową.
- niewłaściwy montaż może spowodować utratę gwarancji.
- po zakończeniu montażu należy niezwłocznie usunąć folię ochronną z profili – pozostawienie jej na słońcu może spowodować trudności z usunięciem.

4. Obsługa

- klamkę należy ustawiać dokładnie w opisanych pozycjach (otwarcie, uchyl, mikrowentylacja).
- nie obracać klamki przy niedomkniętym skrzydle.
- skrzydło otwierać i zamykać bez użycia siły – opór może świadczyć o konieczności regulacji

5. Czyszczenie

- do mycia profili używać ciepłej wody z delikatnym detergentem (np. płyn do naczyń).
- nie używać rozpuszczalników (aceton, benzyna ekstrakcyjna), środków ściernych, gąbek z warstwą szorującą.
- zabrudzenia po zaprawie murarskiej usuwać jak najszybciej – po zaschnięciu mogą spowodować uszkodzenia powierzchni.
- szyby myć standardowymi środkami do szkła.

6. Konserwacja


- uszczelki: smarować dwa razy do roku wazeliną techniczną lub gliceryną, by zapobiec ich twardnieniu.
- okucia: smarować raz do roku olejem do okuć (bez żywic i kwasów). Należy szczególnie zadbać o zawiasy, trzpienie, rolki dociskowe i nożyce uchylne.
- otwory odwadniające: kontrolować i w razie potrzeby udrażniać.


7. Wentylacja

- zaleca się wietrzenie pomieszczeń co najmniej 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 10–20 minut.
- w sezonie zimowym – wyłączać grzejniki podczas wietrzenia.
- skraplanie się pary wodnej na szybach wewnętrznych jest zjawiskiem naturalnym przy dużej wilgotności i słabej wentylacji.

8. Utrata gwarancji może nastąpić w przypadku:

- samodzielnej regulacji lub przeróbek konstrukcyjnych,
- montażu niezgodnego z instrukcją,
- czyszczenia chemikaliami lub narzędziami ściernymi,
- braku konserwacji okuć i uszczelek,
- ingerencji osób nieuprawnionych.

 W razie wątpliwości zalecamy kontakt z serwisem.

 Utrzymanie okien i drzwi zgodnie z instrukcją jest warunkiem zachowania gwarancji.

Zaleca się zerwać folię ochronną z okien pcv, alu i drzwi niezwłocznie po montażu.